


Glo-Ball F/T/Basic





FLOS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

ATTENZIONE!

La sicurezza dell'apparecchio é garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego; é pertanto necessario conservarle.

AVVERTENZE:

- All'atto dell'installazione ed ogni volta che si interviene sull'apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione.
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. FLOS declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica la necessità di utilizzare lampade di tipo autoprotetto.
- Se il cavo flessibile si danneggia, deve essere sostituito da FLOS o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO



- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua e sapone.
- **Attenzione:** non utilizzare alcool o solventi.

INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

WARNING!

The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions safety.

REMARKS:

- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off.
- The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified.
- The symbol  marked on the appliance indicates the need to use self-protected bulbs.
- Should the external trailing cable get damaged, it must be replaced by FLOS or by qualified personnel in order to avoid any danger.
- The symbol  shown on the device indicates that the product must be thrown out in a different manner than with the urban trashes.

ONLY FOR US VERSION INCANDESCENT:

-WARNING RISK OF FIRE/INJURY TO PERSONS.

- Keep away from combustibles. Unplug to change lamp. Do not touch bulb. Do not operate without complete lamp enclosure in place or if lens is damaged.

CLEANING INSTRUCTIONS



- Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt.
- **Warning:** do not use alcohol or other solvents.

INSTALLATION - UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

ACHTUNG!

Wir garantieren nur dann für die Sicherheit der Leuchte, wenn diese Anweisungen sowohl bei der Installation als auch beim Gebrauch genau beachtet werden. Es ist daher ratsam, sie aufzubewahren.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Installation und bei Eingriffen an der Leuchte ist sicherzustellen, daß die Anlage vom Netz abgeschaltet ist.
- Der Apparat darf auf keinen Fall veraendert oder unerlaubt geöffnet werden, jede Veraenderung desselben kann die Sicherheit in Frage stellen und somit gefaehrlich werden. FLOS lehnt jede Verantwortung fuer unsachgemaess behandelte Produkte ab.
- Das auf der Leuchte wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass Glühbirnen des selbstschützenden Typs zu benutzen sind.
- Falls das flexible äußere Kabel beschädigt wird, muß es von FLOS oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Stadtmüll entsorgt werden muss.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN



- Bei der Reinigung der Leuchte darf man ausschließlich weiche Tücher verwenden. Eventuell kann man diese mit Wasser und Seife oder mit einem neutralen Reinigungsmittel anfeuchten.
- **Achtung:** Weder Alkohol noch Lösungsmittel verwenden.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EMPLOI

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions soit en phase d'installation soit pendant l'utilisation; il faut donc les conserver.

NOTICES:

- Au moment de l'installation et chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. FLOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés.
- Le symbole  reporté sur l'appareil indique la nécessité d'utiliser des ampoules de type "auto-protégé".
- Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par FLOS ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.
- Le symbole  montré sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé d'une autre façon que celle avec les déchets urbains.

SEULEMENT POUR VERSION POUR LES USA À INCANDESCENCE:

- AVERTISSEMENT CONTRE LE RISQUE D'INCENDIE/DE LÉSIONS AUX PERSONNES.

- Tenez la lampe loin de matières combustibles. Ne touchez jamais l'ampoule. N'utilisez jamais la lampe sans l'enceinte de protection en place ou si la lentille est avariée.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE



- Pour le nettoyage de l'appareil utiliser exclusivement un chiffon doux, humecté si nécessaire, avec de l'eau et du savon ou avec un détergent neutre pour les salissures les plus tenaces.
- **Attention:** ne pas utiliser d'alcool ou solvants.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE USO

¡ATENCIÓN!

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
- El símbolo  marcado en el aparato indica la necesidad de utilizar bombillas de tipo autoprotegido.
- Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par FLOS ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.
- El símbolo  que aparece en el aparato indica que el producto debe ser eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.

SÓLO PARA VERSIÓN ESTADO UNIDOS A INCANDESCENCIA:
- ADVERTENCIA DE RIESGO DE INCENDIO/DAÑOS A PERSONAS.

- Mantener alejado de combustibles. Desenchufar la lámpara. No tocar la bombilla. No intervenir sin la caja de la lámpara completa o si la lente está dañada.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL APARATO



- Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y jabón o un detergente neutro.
- **Advertencia:** no emplear alcohol ni disolventes.

INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E USO

ATENÇÃO!

A segurança do aparelho é garantida somente se respeitarmos as instruções tanto na fase de instalação como na de uso; portanto é necessário conservar tais instruções.

ADVERTÊNCIA:

- Para efectuar a instalação, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- De forma alguma o aparelho deve ser modificado ou alterado, toda e qualquer modificação pode comprometer a segurança tornando o aparelho perigoso. FLOS declina toda e qualquer responsabilidade pelos produtos modificados.
- O símbolo  indicado no aparelho indica a necessidade de utilizar lâmpadas com blindagem externa.
- Se o cabo flexível está danificado, deve ser substituído pela FLOS ou por pessoal qualificado para evitar qualquer perigo.
- O símbolo  indicado no aparelho indica que o produto deve ser eliminado de forma diferenciada em relação ao lixo urbano.

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA DO APARELHO



- Para limpeza do aparelho utilizar exclusivamente um tecido macio eventualmente úmido com água e sabão ou detergente neutro para a sujeira mais difícil.
- **Atenção:** não utilizar álcool ou solventes.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Надёжность устройства гарантируется только при соблюдении данных инструкций, как в фазе монтажа, так и при применении, поэтому необходимо обеспечить их сохранность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- В момент установки и каждый раз при проведении работ с устройством, убедитесь в снятии напряжения питания.
- Устройство не может изменяться или разбираться, любые изменения могут нарушить надёжность, делая его опасным. FLOS не несёт ответственность за изменённую продукцию.
- Обозначение  приведённое на устройстве, указывает на необходимость использования самозащищаемых лампочек.
- При повреждении гибкого кабеля он должен быть заменён FLOS или квалифицированным персоналом в целях предотвращения опасности.
- Символ  приведённый на устройстве, указывает на то, что данная продукция должна быть переработана отдельно от городских отходов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ УСТРОЙСТВА



- Для очистки устройства использовать только мягкую тряпку, смоченную водой с мылом или нейтральным моющим средством для наиболее стойких загрязнений.
- **Внимание:** Не использовать спирт или другие растворители.

取り付けおよびご使用方法

警告

安全な器具の取り付けおよびご使用のために、取扱説明書に従って作業を行ってください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

注意

- 取り付け作業および取り外しや再取り付け時には、必ず電源を切ってください。
- 危険ですので、器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。改造した製品に対しては、FLOSは一切責任を負いません。
- 器具上の表示  は、破損防止形または飛散防止形の電球の使用を示します。
- 危険ですので、器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。改造した製品に対しては、FLOSは一切責任を負いません。
- 器具上の表示  は、一般ごみと区別して本製品を廃棄しなければならないことを表します。

アメリカ対応のみ高温発光です

- 人への火災/損傷の危険警告
可燃物に近づかないで下さい。ランプを取替え時プラグを抜いて下さい。電球に触れないで下さい。ランプが完全に正しい位置状態ではない場合、あるいは、レンズに破損がある場合には作動させないで下さい。、Tタイプ

器具の清掃について



- 器具の清掃には、柔らかい布を使用してください。落ちにくい汚れは、柔らかい布を石鹸水または薄めた中性洗剤に浸し、十分に絞ってから拭き取ってください。
- 注意：アルコールや溶剤などは使用しないでください。

正确安装指南和使用说明

警告！

只有在安装阶段和使用期间遵守这份说明书的要求，才能保证设备的安全。因此请妥善保管此说明书。

注意事项：

- 在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
- 不得以任何方式更改或胡乱摆弄灯具，任何更改都可能危害到安全，使之成为危险的灯具。FLOS拒绝任何被更改的产品负有责任。
- 灯具上的符号  标明有必要使用自动保护类灯泡。
- 如果外部拖线电缆损坏，必须由FLOS或专业人员对其进行替换以避免危险的发生。
- 灯具倾斜度请勿超过 15°。Don't tilt the lamp more than 15°.
- 灯具上标有  符号，表明产品废品的处理方式与普通城市垃圾的处理方式不同。

灯具清洗说明



- 清理装置时，只能使用“微纤维”材料的抹布进行。
- 警告：不得使用酒精或溶剂。

لامعتسلاو بيكرتلاب ةصاخ تاداشرا

!هينت!


لا يمكن ضمان سلامة هذا التركيب إلا إذا روعيت هذه التعليمات أثناء التركيب والاستعمال. يرجى حفظ تعليمات السلامة هذه.

ملاحظات:

- عند تثبيت الجهاز وعند التصرف فيه، تأكد من أن مصدر الطاقة مغلق.
- لا يمكن تعديل الجهاز أو العبث به بأي حال من الأحوال، حيث يمكن أن ينتج عن أي تعديل تعرض السلامة للخطر وقد يصحح الجهاز خطيراً. ترفض فلوس FLOS أي مسؤولية تجاه المنتجات التي يتم تعديلها.
- في حالة إصابة الكابل الخارجي بضرر، يجب أن تستبدله فلوس FLOS أو الموظفون المؤهلين لتجنب أي خطر.
- العلامة  الموجودة على الجهاز تشير إلى ضرورة استعمال مصابيح ذات الوقاية الذاتية.
- يشير رمز  الذي يظهر على الجهاز إلى أنه يجب التخلص من الجهاز بصورة تختلف عن التخلص من قمامة المدن.

تعليمات التنظيف

- تنظيف الجهاز، لا تستعمل سوى قطعة قماش من تة ياذلاً دوم أو لوحكلا لامعتسلا مدع: هينت. ديدشلاية.
- تحذير: لا تستعمل الكحول أو مذيبات أخرى.



IT DATI TECNICI

VERSIONE	
BASIC ZERO EUR	Lampada incandescente ad alogeni MAX 60W attacco E14 tipo HSGS.
BASIC 1/2-T1-F2/3 EUR	Lampada incandescente ad alogeni MAX 150W attacco E27 tipo HSGS.

EN TECHNICAL DATA

VERSION	
BASIC ZERO EUR	Incandescent halogen light bulb MAX 60W attachment E14 type HSGS
BASIC ZERO UL	Incandescent halogen light bulb MAX 40W attachment G9 type T4 Shielded bulb
BASIC 1/2-T1-F2/3 EUR	Incandescent halogen light bulb MAX 150W attachment E27 type HSGS
T1-F1-BASIC 1/2 USA/JAP	Incandescent halogen light bulb MAX 100W attachment E26 type T Shielded bulb
F2 USA/JAP	Incandescent halogen light bulb MAX 150W attachment E26 type T Shielded bulb
F3 USA/JAP	Incandescent halogen light bulb MAX 200W attachment E26 type T Shielded bulb

DE TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG	
BASIC ZERO EUR	Halogen-Glühlampe MAX 60W, Anschluss E14, typ HSGS
BASIC 1/2-T1-F2/3 EUR	Halogen-Glühlampe MAX 150W, Anschluss E27, typ HSGS

FR DONNEES TECHNIQUES

VERSION	
BASIC ZERO EUR	Ampoule incandescente à halogènes MAX 60W, fixation E14, type HSGS
BASIC ZERO UL	Ampoule incandescente à halogènes MAX 40W, fixation G9, type T4 avec écran (Shielded)
BASIC 1/2-T1-F2/3 EU	Ampoule incandescente à halogènes MAX 150W, fixation E27, type HSGS
T1-F1-BASIC 1/2 USA/JAP	Ampoule incandescente à halogènes MAX 100W, fixation E26, type T avec écran (Shielded)
F2 USA/JAP	Ampoule incandescente à halogènes MAX 150W, fixation E26, type T avec écran (Shielded)
F3 USA/JAP	Ampoule incandescente à halogènes MAX 200W, fixation E26, type T avec écran (Shielded)

ES DATOS TECNICOS

VERSIÓN	
BASIC ZERO EUR	Bombillas de incandescencia alógena MAX 60W, conexión E14-, tipo HSGS
BASIC ZERO UL	Bombillas de incandescencia alógena MAX 40W, conexión G9, tipoT4 Shielded
BASIC 1/2-T1-F2/3 EUR	Bombillas de incandescencia alógena MAX 150W, conexión E27, tipo HSGS
T1-F1-BASIC 1/2 USA/JAP	Bombillas de incandescencia alógena MAX 100W, conexión E26, tipo T Shielded
F2 USA/JAP	Bombillas de incandescencia alógena MAX 150W, conexión E26, tipo T Shielded
F3 USA/JAP	Bombillas de incandescencia alógena MAX 200W, conexión E26, tipo T Shielded

PT DADOS TÉCNICOS

VERSÃO	
BASIC ZERO EUR	Lâmpada incandescente alógena MAX 60W, ligação E14, tipo HSGS
BASIC 1/2-T1-F2/3 EUR	Lâmpada incandescente alógena MAX 150W, ligação E27, tipo HSGS

RUS ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВЕРСИЯ	
BASIC ZERO EUR	Аллогенная лампочка накаливания макс.60Вт цоколь E14 тип HSGS
BASIC 1/2-T1-F2/3 EUR	Аллогенная лампочка накаливания макс.150Вт цоколь E27 тип HSGS

J 技術的な仕様

バージョン	
BASIC ZERO UL	白熱ハロゲン球 最大40W、口金G9、T (Shielded) タイプ
T1-F1-BASIC 1/2 USA/JAP	白熱ハロゲン球 最大100W、口金E26、T (Shielded) タイプ
F2 USA/JAP	白熱ハロゲン球 最大150W、口金E26、T (Shielded) タイプ
F3 USA/JAP	白熱ハロゲン球 最大200W、口金E26、T (Shielded) タイプ

CN 技术参数

型	
BASIC ZERO	卤素白炽灯：最大 60W，HSGS 类的 E14 接头 0.3A
BASIC 1/2-T1-F2/3	卤素白炽灯：最大 150W，HSGS 类的 E27 接头 0.6A

SA البيانات الفنية

النماذج	
BASIC ZERO	مصباح متأرجح بهالوجينات حد أقصى 60 واط ربط (E14) نوع (HSGS)
BASIC 1/2-T1-F2/3	مصباح متأرجح بهالوجينات حد أقصى 150 واط ربط (E27) نوع (HSGS)

